Benutzer-handbuch



Digitales Auswerte- und Steuersystem E-7000 für analoge und digitale Geräte

Doc. no.: 9.19.004S Date: 27-07-2011

•	٠	٠	٠	٠
٠	٠	٠	٠	٠
٠	*	٠	٠	
•	٠	٠	٠	٠

ACHTUNG

Es wird empfohlen, vorliegendes Benutzer-Handbuch vor dem Einbau und vor der Inbetriebnahme des Produktes sorgfältig zu lesen. Die nichtbeachtung der Anleitung kann Personenschäden und/oder Beschädigungen der Anlage zur Folge haben.





- BRONKHORST HIGH-TECH B.V. -

Auch wenn die Informationen und Inhalte in diesem Manual nach bestem technischen Wissen und Gewissen erstellt worden sind, so können wir keine Verantwortung für Inhalte, Missverständnisse, Fehler, Ungenauigkeiten der Angaben oder ähnliches übernehmen. Der Verwendungszweck dieser Anleitung hat rein informativen Zweck und die Inhalte können ohne Ankündigung jederzeit geändert werden.

> Bronkhorst High-Tech B.V. Juli 2011

Gewährleistungs-Bedingungen

Die Garantie der Produkte von Bronkhorst High-Tech BV bezieht sich auf den bestimmungsgemäßen Gebrauch und auf Material- und Verarbeitungsfehler. Die Garantiezeit beträgt 36 Monate – beginnend vom Versanddatum des Werks. Voraussetzung ist der Betrieb innerhalb der bestellten und bestätigten Spezifikationen sowie dem Einhalten der Anwendungs- und Installationsinstruktionen aus dem Betriebshandbuch. Schäden bedingt durch physikalische Einflüsse oder Kontamination sind ausgeschlossen.

Geräte, die nicht einwandfrei arbeiten, können während der Gewährleistungsfrist kostenlos repariert oder ausgetauscht werden.

Für Reparaturen gilt in der Regel eine Gewährleistungsfrist von einem Jahr, es sei denn, die restliche Gewährleistungsfrist ist länger. Es gilt also immer die für den Kunden günstigere Frist. Siehe dazu auch Paragraph 9 aus Allgemeine Lieferbedingungen.

Die Gewährleistung gilt für alle offenen und verdeckten Mängel, Zufallsfehler und nicht bestimmbare Ursachen.

Ausgeschlossen von der Gewährleistung sind hingegen alle Störungen und Schäden, die vom Anwender verursacht wurden, wie z.B. Kontaminationen, fehlerhafter elektrischer Anschluss, mechanische Einwirkungen durch Herabfallen usw.

Für die Wiederherstellung von Geräten, die zur Reparatur eingesandt wurden, bei denen ein Gewährleistungsanspruch aber nicht oder nur teilweise besteht, werden die Reparaturkosten entsprechend in Rechnung gestellt.

Bronkhorst High-Tech B.V. trägt die Versandkosten für ausgehende Sendungen von Geräten und Teilen, die im Rahmen unserer Gewährleistung verschickt werden, es sei denn, dass im voraus etwas anderes vereinbart wurde.

Erfolgt die Anlieferung bei Bronkhorst High-Tech B.V. unfrei, werden die Versandkosten für die Anlieferung den Reparaturkosten hinzugeschlagen. Import- und/oder Exportabgaben sowie Kosten Dritter trägt der Kunde. - BRONKHORST HIGH-TECH B.V. -

INHALTSVERZEICHNIS

1 Einleitung

3.9

3.10

3.11

3.11.1 3.11.2

3.11.3

1.1	Allgemeine Beschreibung	Seite 7
1.2	Modellnummernschlüssel	Seite 7
1.3	Netzteile	Seite 8
1.4	Ein-/Ausgangssignale	Seite 8
1.4.1	Anschlüsse Rückseite	Seite 8
1.4.2	Anschlüsse an Meß- und Regeleinheit	Seite 9
1.4.3	Anschlüsse für Fernsteuergeräte	Seite 9
1.4.3.1	Analoge Eingangs-/Ausgangssignale	Seite 10
1.4.3.2	Relaiskontakte	Seite 10
1.4.3.3	Reset-Eingang	Seite 10
1.4.4	Anschlüsse an FLOW-BUS	Seite 10
1.4.4.1	RJ45-Stecker	Seite 10
1.4.5	RS232/FLOW-BUS-Schnittstelle	Seite 10
1.4.5.1	Allaemeine Beschreibuna	Seite 10
1.4.6	EMV und Anschlußkabel	Seite 11
1.5	Spezifikationen	Seite 12
1.5.1	Gehäuse	Seite 12
1.5.2	EMV und Gehäuse	Seite 14
1.5.3	Elektrische Spezifikationen	Seite 14
	•	
2	Installation	
2.1	Allgemeines	Seite 15
2.1.1	Eingang, Auspacken, Kontrolle der Sendung	Seite 15
2.1.2	Rücksendungen	Seite 15
2.1.3	Service	Seite 15
2.1.4	Installation	Seite 15
2.1.5	Konfiguration	Seite 15
2.1.6	Lagerung der Instrumente	Seite 15
3	Betrieb von analogen Geräte	
	-	
3.1	Allgemeines	Seite 17
3.2	Einschalten und Menüauswahl	Seite 18
3.3	Meßmenü	Seite 20
3.4	Betriebsmenü	Seite 22
3.5	Reset-Menü	Seite 24
3.6	Zähler-Menü	Seite 26
3.7	Alarm-Menü	Seite 28

Vor-Ort-MenüSeite 32

FLOW-BUS-Menü......Seite 34 Kalibrierung mit PolynomfunktionenSeite 36

Allgemeine HinweiseSeite 36

Grundformel......Seite 36

Polynomfunktionen für Sensorsignale und SollwertSeite 36

3.11.4 3.11.5	Erklärung der ParameterSeite 37 Verwendung von Polynomfunktionen im Auswerte-und SteuermodulSeite 37
4	Betrieb der digitalen (FLOW-BUS-)Geräte
4.1	Allgemeine
4.2	Einschalten und Menü-Auswahl
4.3	MeßmenüSeite 42
4.4	BetriebsmenüSeite 44
4.5	Reset-MenüSeite 46
4.6	Zähler-MenüSeite 48
4.7	Alarm-MenüSeite 50
4.8	Geräte-MenüSeite 54
4.9	Vor-Ort-MenüSeite 58
4.10	FLOW-BUS-MenüSeite 60
4.11	Kalibrierung mit PolynomfunktionenSeite 63
4.11.1	Allgemeine HinweiseSeite 63
4.11.2	GrundformelSeite 63
4.11.3	Polynomfunktionen für SensorsignaleSeite 63
4.11.4	Erklärung der ParameterSeite 63
4.11.5	Verwendung von Polynomfunktionen im Auswerte- und SteuermodulSeite 64
5	WartungSeite 65
6	Fehlerbehebung

Anhang

1	System spezifischer Anhang (falls notwendig)
2	Anwender-Systembeschreibung (falls notwendig)

1 EINLEITUNG

1.1 Allgemeine Beschreibung

Die Serie E-7000 von Bronkhorst High-Tech B.V. ist ein modulares Anzeige- und Steuerungssystem für Durchfluß- und Drucksensoren und Regler. Ein System kann aus einem oder mehreren AusSteuer-modulen (14TE) bestehen.

Das System kann mit zusätzlichen Modulen (14 TE) für Ex-Schutz und Temperaturregler für Verdampfungssysteme erweitert werden (bei Anwendung von Spezialfunktionen dieser Art beachten Sie bitte die beigefügten Handbuch-Ergänzungen).

1.2 Modellnummerschlüssel



Code für externe Ein-/Ausgangssignale



1.3 Netzteil

Jedes Gehäuse des E-7000-Systems verfügt über 1 oder 2 eigene Netzteile. In der Systemkonfiguration wird die mögliche Spannungsversorgung des Systems spezifiziert. Falls Änderungen oder andere Versorgungen gewünscht werden, setzen Sie sich bitte mit unserem Vertriebspartner in Verbindung. Der Netzteileingang verfügt über einen Ein-/Ausschalter und eine Sicherung. Zur zusätzlichen Absicherung hat jedes Netzteil eine separate interne Sicherung.

1.4 Ein-/Ausgangssignale

In speziellen Anwendungsfällen werden die Leitungsbelegungen für Ein-und/oder Ausgangssignale genau in der Kunden-Systembeschreibung erklärt (siehe Anhang 1)

1.4.1 Anschlüsse Rückseite

für analoge Geräte:



Seite 8

für digitale Geräte (FLOW-BUS):



3: nicht angeschlossen PE: Schutzerde

1.4.2 Anschluß an Sensor- und Regeleinheiten

Der Gerätestecker (2) ist eine 9-polige Sub-D-Anschlußbuchse (weiblich). Die Anschlußbelegung ist identisch mit den <u>analogen</u> Geräten von Bronkhorst High-Tech B.V.

Pin-Nummer	Beschreibung
1	nicht angeschlossen
2	Sensorsignal
3	Sollwertsignal
4	0 V Ventil
5	+ Ventil
6	-15 Vdc Versorgung
7	+15 Vdc Versorgung
8	0 V / Masse
9	Erde (Abschirmung)

Sensor- und Sollwertsignale sind ebenfalls identisch mit den Standards von Bronkhorst High-Tech B.V.

Тур	Ausgangssignal	Sollwertsignal
А	0 - 5 Vdc	0 - 5 Vdc
В	0 - 10 Vdc	0 - 10 Vdc
С	0 - 20 mA (Passiv)	0 - 5 Vdc
D	4 - 20 mA (Passiv)	1 - 5 Vdc
F	0 - 20 mA (Aktiv)	0 - 20 mA
G	4 - 20 mA (Aktiv)	4 - 20 mA

1.4.3 Anschlüsse an Fernsteuergeräte

Die weibliche 9-polige Sub-D-Anschlußbuchse (1) hat folgende Anschlußbelegung:

Pin-Nummer	Beschreibung
1	Ausgangssignal
2	Eingangssignal
3	0 V (Masse)
4	nicht angeschlossen
5	Relaiskontakt MC
6	Relaiskontakt NO
7	Relaiskontakt NC
8	Reset Eingang
9	Erde (Abschirmung)

1.4.3.1 Analoge Ein-/Ausgangssignale

Analoge Eingangssignale sollten an Pin 2 (+) und 0 V / Masse angeschlossen sein.

Analoge Ausgangssignale sollten an Pin 1 (+) und 0 V / Masse angeschlossen sein.

Die Signale entsprechen dem Bronkhorst High-Tech B.V.-Standard. Der Modell-Nummernschlüssel enthält den Code, der die Eingangs-/Ausgangssignale angibt.

Anmerkung:

a.	Maximale Bürde, Stromausgang (Aktiv)	: 375 Ohm
b.	Minimale Bürde, Spannungssignal	: 10 kOhm
c.	Eingangsbürde Widerstand (Spannung)	: 22K4
d.	Eingangsbürde Widerstand (Strom) (Passiv)	: 200 Ohm
e.	Eingangsbürde Widerstand (Strom) (Aktiv)	: 250 Ohm

1.4.3.2. Relaiskontakte

Die potentialfreien Relaiskontakte sind bei folgenden Pins verfügbar: Pin 5: Masse

Pin 6: normal offen

Pin 7: normal geschlossen

Anmerkung: Anschlüsse bei "Ein"/"kein Alarm".

Die Spezifikationen der Relais	skontakte sind:	
Anordnung der Anschlüsse	:einfacher Wechselk	ontakt
Anschlußwerte	:Schaltspannung	: 24 Vac/dc max.
	Schaltstrom	: 0,2 A ac/dc max
	Schaltstärke	: 3 W/3 VA max.

1.4.3.3. Reseteingang

Das Reseteingangssignal muß an PIN 8 (+ V) und Pin 3 (0 V/Masse) angeschlossen werden. Der Reset wird aktiviert, entweder den + V Eingang (Pin 8) auf 0 V (Pin 3) durch einen Kontakt oder einen Transistor legen oder durch ein aktives "LOW"-Signal auf Pin 8 (+ V) und Pin 3 (0V). Der logische Signallevel kann zwischen 5 V (hoch) und 0 V (niedrig) liegen.

1.4.4 Anschluß an den FLOW-BUS

1.4.4.1 RJ45 Anschluß

Die abgeschirmte RJ45-Modularanschlußbuchse hat folgende Pin-Belegung:

Pin-Nummer	Beschreibung
1	+ 15 Vdc Versorgung
2	0 V (bez. auf +15 Vdc)
3	Abschirmung
4	0 V (bez. auf +15 Vdc)
5	+ 15 Vdc Versorgung
6	0 V (RS485)
7	RS485 – B
8	RS485 – A



1.4.5 RS232/FLOW-BUS-Schnittstelle

1.4.5.1 Allgemeine Beschreibung

Die RS232/FLOW-BUS-Schnittstelle ist eine Schnittstelle zwischen dem FLOW-BUS und dem RS232 V24 Serien-(Computer-)Anschluß.

Sie ist entweder als separate Einheit mit FLOW-BUS-Anschluß und RS232-Anschluß, oder als integriertes 14TE-Modul in Ihrem Auswerte-/und Regelsystem erhältlich.

Der Wandler ermöglicht eine Kommunikation mit einer Baudrate bis 38,4 kbaud. Kommunikationssoftware ist erhältlich. Beraten Sie Handbuch RS232/Flow-Bus.

1.4.6 EMV und Anschlußkabel

Alle in diesem Handbuch beschriebenen Systeme tragen das CE-Zeichen.

Sie müssen daher den EMV-Anforderungen für diese Ausrüstungen entsprechen.

Jedoch ist die Übereinstimmung mit den EMV-Anforderungen nur möglich mit der Verwendung der richtigen Kabel und Anschlüsse.

Für gute Ergebnisse kann Bronkhorst High-Tech B.V. Standardkabel liefern. Anderenfalls sind die unten aufgeführten Richtlinien zu beachten. Für Kabel mit 9-poligen Sub-D-Anschlüssen:



ANMERKUNG:

Bei der Verbindung der FLOW-BUS SFTP Datenkabel-Anschlußbuchsen mit den RJ45-Anschlußsteckern beachten Sie bitte die Anweisungen des Herstellers. Es müssen unbedingt abgeschirmte paarweise verdrillte Kabel und RJ45 Modularanschlußbuchsen verwendet werden. Bei Anschluß an Fremdsysteme (z.B. Rechner oder SPS) bitte abgeschirmte Kabel benutzen. Beachten Sie, daß die Abschirmung der Kabel nicht zerstört wird. Nie offene Klemmen benutzen.

1.5 Spezifikationen

1.5.1 Gehäuse

Tischgehäuse 1/2 19" (42TE)







Tischgehäuse 19" (84TE)







Einbaurack 1/219" (42TE)



Einbaurack 19" (84TE)







Tischkassette (14TE)



Kassette für Frontplattenmontage (96x144mm für 14TE modul)



132.5 mm

282.5

1.5.2 EMV und Gehäuse

Alle Elektroniken und Module tragen das CE-Zeichen und entsprechen den EMV-Anforderungen. **Dies ist jedoch nur möglich, wenn die richtigen Gehäuse verwendet werden.**

1.5.3 Elektrische Spezifikationen

Eingang: siehe Modell-Nummernschlüssel für Eingangsspannung.

Versorgungsspannung:	100240 Vac	: 5060 Hz
	220240 Vac	: 5060 Hz
	110120 Vac	: 5060 Hz
	24 Vac	: ± 5%/5060 Hz
	24 Vdc	: ± 5%

Ausgänge eines Netzteils:

Standard-Netzspannung und	:	+ 15 Vdc/2A
24Vac/dc Spannung		- 15 Vdc/0,5A
-		+ 5 Vdc/1A nominal 30W

Temperatur:

Bereich für Betrieb	:	0+50°C
Bereich für Lagerung	:	-20+60°C

Sicherung : siehe Typenschild

Bemerkung :

Nicht die Ventilationslöcher blockieren.

Operation bei höhen Umgebungstemperaturen über längere Zeiten kann führen zur Verkurzung des Lebensdauer von Ihrer Speisung / Auswertesytem.

2 INSTALLATION

2.1 Allgemeines

2.1.1 Eingang, Auspacken, Kontrolle der Sendung

Verpackung auf äußere von dem Transport herrührende Schäden untersuchen. Sind solche vorhanden, muß das Transportunternehmen verständigt werden, um diese zu begutachten. Gleichzeitig sollte der Lieferant verständigt werden.

BRONKHORST HIGH-TECH B.V. RUURLO HOLLAND

Umschlag mit Lieferschein und Geräte vorsichtig auspacken. Den Inhalt mittels Lieferschein auf Vollständigkeit und auf evtl. Schäden kontrollieren. Kleinteile nicht mit dem Packmaterial wegwerfen!

2.1.2 Rücksendungen

Sofern Sie Geräte zurücksenden, teilen Sie in einem Begleitschreiben mit, was Sie zu beanstanden haben.

Achtung:

Notieren Sie deutlich auf dem Paket die Verzollungs-Kundennummer von Bronkhorst High-Tech B.V.:

2.1.3 Service

Wenn die Geräte nicht sachgemäß bedient werden, muß mit Gefahr für das Bedienungspersonal und Schäden an den Instrumenten gerechnet werden. Nehmen Sie gegebenenfalls unseren Werksservice in Anspruch.

2.1.4 Installation

Vor dem Anschluß an das Netz bitte prüfen, ob alle externen elektrischen Verbindungen mit den Durchflußmessern/-reglern ordnungsgemäß ausgeführt sind (siehe Kunden-Systembeschreibung).

Wenn Sie eine Elektronikeinheit mit Sensoren und Reglern erhalten, wurde das gesamte System im Werk im Betrieb getestet unter möglichst gleichen Prozessbedingungen, wie sie bei Ihnen vorliegen.

Für die elektrische Verbindung zwischen Meßgerät und Elektronik sollten grundsätzlich Originalkabel von Bronkhorst High-Tech B.V. verwendet werden (8-adrig, abgeschirmt, mit Steckern).

2.1.5 Konfiguration

Alle Kanäle des Readout/Control-Moduls werden entsprechend den von Bronkhorst High-Tech B.V. verwendeten Sensoren und Reglern gemäß Ihrer Kundensystembeschreibung eingestellt (Anhänge).

2.1.6 Lagerung der Instrumente

Die gelieferten Geräte/Teile sind in der Originalverpackung zu lagern und sollten vor extremen Temperaturen und Feuchtigkeit geschützt werden.

- BRONKHORST HIGH-TECH B.V. -

3 BETRIEB ANALOGER GERÄTE



analog gerät

3.1 Allgemeines

Bevor Sie Ihr System in Betrieb nehmen, versichern Sie sich, daß es auf analoge Auswerte- und Regelgeräte eingestellt ist.

Prüfen Sie den Modell-Nummernschlüssel und das Sensorausgangssignal.

Benutzen Sie die Cursor-Tasten zum Blättern im Menü und zur Auswahl der gewünschten Funktion.

Die Enter-Taste wird zur Bestätigung einer ausgewählten Funktion und eines eingegebenen Wertes bzw. Textes verwendet.

Eine Bearbeitung kann erfolgen, indem man mit den Cursor-Tasten in das gewünschte Menü blättert. Nach dem Einschalten zeigt das Display für einige Sekunden die gerätespezifischen Startanzeigen.

3.2 Einschalten und Menüauswahl



Loading Parameters ...

Menü-Beschreibung

- 0001 0000 Beim Einschalten erscheint am Display der Firmenname
- 0002 0000 Es erscheint die Kommunikationskontrolle mit dem FLOW-BUS. Dies dauert einige Sekunden, je nach Größe des Systems. Falls die FLOW-BUS-Adresse auf dem Modul belegt ist, können Sie das Modul auf einer neuen Adresse installieren.
- 0003 0000 Das Display zeigt den aktuellen Software-Stand.
- 1000 0000 "Measure Menü" oder "Readout Display" zum Ablesen des Durchflusses oder Drucks, Sollwert und/oder Zählerstand. Das Erreichen eines Grenzwertes bei Alarm- oder Zählwerkprogrammierung wird hier angezeigt. Um Sollwerte oder Slavefaktoren einzustellen, gehen Sie bitte eine Ebene tiefer.
- 2000 0000 Betriebsmenü für die Auswahl der Sollwert-Vorgabemöglichkeit (und master/Slave), Mediumsbestimmung und Sollwert-Rampe für das jeweilige Modul. Auch für Eingabe des Sollwert-Offset.
- 3000 0000 Reset-Menü für schnelle Rücksetzung des Zählwerks und Alarmüberschreitungen über die Tastatur. Auch Passwort-Aktivierung zur Ermöglichung oder Verhinderung weiterer Eingaben/Veränderungen in diesem Modul.
- 4000 0000 Counter-Menü für die Definierung aller Zählwerk-Optionen. Dieses Menü ist durch ein Passwort gesichert.
- 5000 0000 Alarm-Menü für die Definierung aller Alarm-Optionen. Dieses Menü ist durch ein Passwort gesichert.
- 6000 0000 Gerätemenü für die Grundeinstellungen des angeschlossenen Gerätes, wie Gerätetyp, Meßbereich, Sensortyp, Gerätekennung und Mediumdaten mit Kalibrierwerten. Dieses Menü ist durch ein Passwort gesichert.
- 7000 0000 Readout-Menü für die Bestimmung der Standardanzeige im Measure-Menü. Sie können die Informationen auswählen, welche gleichzeitig am Display angezeigt werden.
- 8000 0000 FLOW-BUS Menü für die Installierung und Initialisierung des Moduls auf dem FLOW-BUS oder Start/Stop der Kommunikation mit dem Bus. Dieses Menü ist durch ein Passwort gesichert.

3.3 Measure-Menü



Menü-Beschreibungen

1100 0000	Eingabe des Sollwerts und des Slave-Faktors um 0,1% pro Tastendruck auf- oder abwärts. Durch ständiges Halten der Auf-/Ab-Taste wird die Eingabe kontinuierlich verändert. Änderungen werden vom Regler sofort übernommen. Die Anzeige in diesem Menü ist abhängig von der Auswahl der Sollwertvorgabe im Menü. Analoge Sollwerte können nicht eingegeben werden.
1200 0000	Eingabe des Sollwerts/Slave-Faktors durch den genauen Wert. Nach Bestätigung mit Enter werden die Zahlenwerte vom Regler übernommen. Dies kann für große, schnelle Sollwertänderungen verwendet werden. Die Anzeige in diesem Menü ist abhängig von der Auswahl der Sollwertvorgabe im Menü. Analoge Sollwerte können nicht eingegeben werden.
1300 0000	Setpoint Full. Nach Betätigung der Enter-Taste wird der Sollwert für den Regler uneingeschränkt auf 100 % gestellt (Regelventil wird in fast allen Situationen geöffnet).
1400 0000	Setpoint Zero. Nach Betätigung der Enter-Taste wird der Sollwert für den Regler uneingeschränkt auf 0 % gestellt (Regelventil wird in fast allen Situationen geschlossen). Sie kehren anschließend zum Readout-Display zurück. Der Sollwert wird nicht mehr dem vorher eingestellten Wert entsprechen, bis im Menü 1000 wieder die Enter-Taste betätigt wird.

ANMERKUNG:

Gemessene Werte können bis 110.0% abgelesen werden. Sensorsignale über 110.0% werden abgeschnitten. Der Sollwert kann bis 100.0% vorgegeben werden. Jedoch können Sollwertsignale wie Sensorsignale durch Polynomberechnung korrigiert werden. Die Sollwert-Offset-Korrektur kann verwendet werden, um Offsets, bedingt durch Leitungswiderstände, in Ihrem System zu beseitigen (siehe Operation-Menü).



3.4 Operation-menü

Menü-Beschreibungen

2100 0000	Operation-Modus. Hier kann die Art der Sollwertvorgabe eingestellt werden. Sollwertänderung mittels Tastatur oder ELOW-BLIS-Schnittstelle
2110 0000	(Bedienungsmodul oder PC).
2120 0000	Sollwertänderung durch analoge Eingabe.
2130 0000	Sollwertänderung durch analoge Eingabe, multipliziert mit einem Slave-Faktor (analoge Master-/Slave-Regelung).
2140 0000	Sollwertänderung durch eine FLOW-BUS-Schnittstelle (Bedienungsmodul oder PC).
2150 0000	Sollwertänderung durch das Ausgangssignal eines Mastergerätes via FLOW- BUS, multipliziert mit einem Slave-Faktor (FLOW-BUS Master-/Slave-Regelung).
2151 0000	Wählen Sie einen Master-Kanal. Mit links/rechts können Sie auf dem FLOW- BUS ein zur Verfügung stehendes Mastergerät suchen. Ihr Gerätemodul wird Slave sein.
	Jedesmal wenn ein mögliches Mastergerät auf dem Bus gefunden wird, wird die Typenbezeichnung und Gerätenummer angezeigt. Wenn "" angezeigt wird,
	bedeutet dies, daß kein Mastergerät gefunden werden konnte. Mit der Taste AUF können Sie die Suche unterbrechen, und mit ENTER wählen Sie das
	angezeigte Gerät aus. Der Slave-Faktor wird an der Position eingegeben, an der normalerweise der Sollwert eingegeben wird
2160 0000	Sollwertänderung durch das Ausgangssignal eines Mastergerätes über
	FLOW-BUS, multipliziert mit einem Slave-Faktor (FLOW-BUS Master/Slave) von einem analogen Eingang.
2161 0000	Wählen Sie einen Master-Kanal. Mit links/rechts können Sie auf dem FLOW-
	BUS ein zur Verfügung stehendes Mastergerät suchen. Ihr Gerätemodul wird Slave sein.
	Jedesmal wenn ein mögliches Mastergerät auf dem Bus gefunden wird, wird die
	Typenbezeichnung und Gerätenummer angezeigt. Wenn "" angezeigt wird,
	bedeutet dies, dals kein Mastergerat gefunden werden konnte. Mit der Laste
	AUF konnen Sie die Suche unterbrechen, und mit ENTER wanien Sie das
	normalerweise der Sollwert eingegeben wird
2170 0000	Sollwertvorgabe wird 100%
2180 0000	Sollwertvorgabe wird 0%.
2200 0000	Fluidset-Selektion. Hier können Sie die aktuellen Mediumsdaten ändern. Ihre aktuellen Daten bleiben erhalten, und die ausgewählten Mediums-Daten werden als neue aktive Daten Ihres Gerätes gespeichert. Wenn sich die Mediumsdaten ändern, benutzt das Gerät die Kalibrierdaten aus dem Speicher für Sensorsignal/
	Sollwertänderungen für dieses Medium
2210 0000	Wählen Sie die aktiven Mediumsdaten durch Auswahl einer Zahl zwischen 1
	und 8. Die Daten werden nach Betätigung der Enter-Taste aktiv. Dies gilt nur
	für die Auswahl der Mediumsdaten. Für die Änderung der Kalibrierdaten des
	jeweiligen Mediums verwenden Sie bitte das Gerätemenü.
2300 0000	Setpoint Slope. Hier können Sie eine Sollwert-Rampe für dieses Gerät einfügen.
	Wenn der Sollwert geändert wurde und nicht von einem Zählerlimit oder einem
2310 0000	Bestimmen Sie die Rampen-Zeit. Dies ist die Zeit in der der Sollwert von 0 auf
2010 0000	100% steigt (und umgekehrt). Der Wert kann von 0 bis 3000,0 Sekunden
	eingegeben werden.
2400 0000	Setpoint Offset Correction. Hier können Sie einen Sollwert-Offset-
	Korrekturwert eingeben. Hiermit können Offsets, verursacht z.B. durch
	Leitungswiderstände, kompensiert werden.
2411 0000	Bestimmen Sie einen Sollwert-Null-Offset. Es kann ein Wert von -2,5% bis +2,5% eingegeben werden.

3.5 Reset-Menü



Menü-Beschreibungen

3100 0000	Reset-Alarm. Hier können Sie einen aktiven Alarm ausschalten. Dadurch werden die aktiven Alarmzustände, wie z.B. geschalteter Relaiskontakt und/oder zeitweiliger Alarm-Sollwert, zurückgesetzt. Falls der Alarmzustand noch besteht, aktiviert sich der Alarm nach einigen Sekunden, bis der Alarmzustand beseitigt ist (Fluß/Druck-Eingangssignal wieder im Bereich unter dem Grenzwert) oder der Alarmmodus verändert wird.
3200 0000	Reset Counter. Hier können Sie den Zähler zurückstellen. Er wird auf null gesetzt. Falls der Alarmzustand noch besteht, aktiviert sich der Alarm nach einigen Sekunden, bis der Alarmzustand beseitigt ist (Fluß/Druck-Eingangssignal wieder im Bereich unter dem Grenzwert) oder der Alarmmodus verändert wird. Der Zähler arbeitet weiter, wenn der Zählmodus nicht geändert wurde.
3300 0000	 Passwort-Eingabe. Hier können Sie das Passwort eingeben, das zur Änderung der Zähler-, Alarm-, Geräte- und FLOW-BUS-Daten autorisiert. Das Passwort besteht aus 5 Buchstaben und kann nicht geändert werden. Der Cursor kann mit den Links-/ Rechts-Tasten bewegt werden. Die Buchstaben werden mit den Auf-/Ab-Tasten ausgewählt. Wenn das Passwort richtig eingegeben wurde, haben Sie Zugang zu allen Menüs und die Berechtigung, alle Daten zu ändern. Ohne Passwort- Eingabe ist es nur möglich, ein Gerät zu bedienen. Die Freigabe nach richtiger Passwort-Eingabe wird wieder gelöscht, wenn: das Modul ein- und ausgeschaltet wurde; ein falsches Passwort eingegeben wurde; 3) 3 Minuten keine Taste betätigt wurde.

Das Passwort ist **ABABC** und kann nicht geändert werden.



3.6 Zähler-Menü

Menü-Beschreibungen

4100 0000	Zähler-Reset. Hier können Sie eingeben, wie der Zähler zurückgestellt wird
4110 0000	Reset durch die Tastatur. Hier können Sie einen Zähler-Reset mittels Tastatur ermöglichen oder ausschließen
4120 0000	Externer Reset. Hier können Sie einen Zähler-Reset durch ein externes Signal ermöglichen oder ausschließen
4130 0000	FLOW-BUS-Reset. Hier können Sie einen Zähler-Reset durch die FLOW- BUS-Schnittstelle, z.B. über einen PC, ermöglichen oder ausschließen.
4140 0000	Wenn die Zählereinheit erreicht ist, wird der Zähler zurückgestellt.
4200 0000	Zählermodus. Hier können Sie wählen, welche Funktion der Zähler hat
4210 0000	Diese Option schaltet den Zähler aus
4220 0000	Diese Option läßt den Zähler aufwärts zählen *
4230 0000	Diese Option läßt den Zähler aufwärts zählen und prüfen, ob ein Limit erreicht ist.
4300 0000	Bestimmung der Zählereinheit.
4240 0000	Aler konnen Sie die Einneit andern, in der der Zahlerwert angezeigt wird .
4310 0000	Mit der Taste Auf/Ab können Sie die Einheit, in der gezählt wird, ändern.
4400 0000	Zählerlimit.
	Hier konnen Sie bestimmen, bei welchem Wert der Zahler seinen Grenzwert erreicht.
4410 0000	Eingabe des Zählerlimits.
	Mit den Tasten Auf/Ab können Sie die Zahl mit dem Cursor ändern, und mit den Tasten Links/Rechts gehen Sie auf eine andere Cursorposition.
4500 0000	Relais im Grenzwertfall.
	Hier können Sie eingeben, wie das Relais reagieren soll, wenn ein Grenzwert erreicht wurde.
4510 0000	Diese Option ermöglicht eine Relais-Reaktion im Grenzwertfall.
4520 0000	Das Relais blinkt kontinuierlich im Grenzwertfall.
4530 0000	Das Relais wird dauerhaft geschaltet im Grenzwertfall.
4600 0000	Limit-Solllwert. Hier können Sie bestimmen, was im Grenzwertfell mit dem Sellwert geschicht
	Sie können den Sollwert auf einen vorher definierten Wert verändern. Dieser
4610 0000	Der Sellwort wird nicht verändert
4620 0000	Der Sollwert wird auf den eingegebenen Wert eingestellt
4621 0000	Sollwert hei der Zählerlimit-Restimmung
	Hier können Sie den Sollwert eingeben, der im Grenzwertfall bis zum Reset aktiv ist.

ANMERKUNG:

Der Zähler wird ausgeschaltet, wenn das angeschlossene Meßgerät entweder auf "Pressure" oder auf "Other" steht.

* Wenn im COUNTER MENU RELAY das Relais eingeschaltet wird (Blinken oder ständiges Aufleuchten), wird immer dann ein Impuls ausgelöst, wenn der Grenzwert oder sein Mehrfaches erreicht ist.

3.7 Alarm-Menü



Menü-Beschreibungen

5100 0000	Alarm-Reset.
5110 0000	Hier können Sie eingeben, auf welche Weise der Alarm zurückgesetzt werden kann. Reset mittels Tastatur.
5120 0000	Der Alarm wird über die Tastatur zurückgesetzt. Externer Reset. Der Alarm wird über externe Signale zurückgesetzt.
5130 0000	FLOW-BUS Reset.
5140 0000	Automatischer Reset. Der Alarm wird nach ein paar Sekunden automatisch zurückgesetzt, wenn die Ursache für den Alarm beseitigt ist.
5200 0000 5210 0000 5220 0000 5230 0000	Alarmmodus. Hier können Sie eingeben, wie der Alarmprozess funktionieren soll. Der Alarm ist deaktiviert. Der Alarm ist aktiviert. Response Alarm. Dieser Alarmprozess ermittelt ob der Istwert eine Minimum- oder Maximum-Grenzwert überschreitet welche Beziehung hat auf die Sollwert. Wenn die Grenzwerte überschritten werden über eine eingestellte Zeit, wird dem Alarm ausgelöst. Diese Zeit kann man einstellen im Menü Alarmverzögerung
5240 0000	Einschalt Alarm. Dieser Alarmprozess ermittelt ob der Modul eine Netzspeisung Ausfall hat gehabt. Die Sollwert bei der Alarmbestimmung kann man benutzen als automatischer Sollwert beim Einschalten. Die Alarmverzögerung kann man nur benutzen in Kombination mot dem automatischen Reset. Die Grenzwerten sind außer Betrieb.
5300 0000	Bestimmung des Alarmlimits. Hier können Sie festlegen, bei welchen Grenzwerten der Alarm ausgelöst wird
5310 0000	Minimum-Alarm. Wählen Sie den Minimum-Grenzwert für den Alarm.
5311 0000	Bestimmung des Minimum-Alarms. Hier können Sie den kleinsten prozentualen Wert für den Alarm ändern. Das Minimumlimit muß sein: 2 % ≤ Minimumlimit ≤ Maximumlimit -0,1%. Werte unter 2 % sind nicht möglich
5320 0000 5321 0000	Alarm-Maximumwert. Wählen Sie den Maximumwert für den Alarm. Bestimmung des Maximumwertes. Hier können Sie den maximalen prozentualen Wert für den Alarm ändern. Der Wert kann sein: Minimumlimit + 0,1% \leq Maximumlimit \leq 100%. Werte unter 2 % sind nicht möglich.
ANMERKUN	G:
	Wenn kein Minimum- oder Maximum-Limit verwendet werden soll, setzen Sie das Limit auf 0 % fest. In diesem Fall ist es inaktiv.
5400 0000 soll.	Relais im Alarmfall. Hier können Sie definieren, was das Relais in einer Alarmsituation tun
5410 0000 5420 0000 5430 0000	Das Relais ist ohne Funktion im Alarmfall. Das Relais blinkt kontinuierlich im Alarmfall. Das Relais wird im Alarmfall dauerhaft geschaltet.
5500 0000	Sollwert-Limit. Hier können Sie bestimmen, wie im Alarmfall der Sollwert verändert wird. Sie können den Sollwert auf einen vorher definierten Wert verändern. Der Wert wird bis zu einem Reset beibehalten.
5510 0000 5520 0000 5521 0000	Der Sollwert wird nicht verändert. Der Sollwert wird auf den eingegebenen Wert eingestellt. Sollwert bei der Alarm-Bestimmung. Hier können Sie den Sollwert eingeben, der im Grenzwertfall bis zum Reset aktiv ist.
5600 0000	Alarmverzögerung. Hier können Sie eingeben, wieviele Sekunden gewartet wird, bevor eine Alarmnachricht gegeben oder zurückgezogen wird.

3.8 Geräte-Menü



Menü-Beschreibung

6100 0000 6110 0000 6120 0000	Instrument Type. Hier können Sie angeben, ob ein Meß- oder Regelgerät angeschlossen ist. Das angeschlossene Gerät ist ein Meßgerät. Sie können keinen Sollwert eingeben. Das angeschlossene Gerät ist ein Regelgerät. Sie können einen Sollwert eingeben.
6200 0000	Sensor Type. Hier können Sie die Art des angeschlossenen Sensortyps auswählen. Dies soll in erster Linie eine direkte Ablesung in absoluten Zahlenwerten ermöglichen. Zusammen mit der Kapazität können Sie festlegen, was der Meßbereich bei 100% Signal bedeutet. Z.B.: Sensortyp "Gasvolumen" gibt
	die Auswahlmöglichkeit wie "mln/min","ln/min", "m ٌn/h", etc., an.
6210 0000	Nach "Unit" erscheint die Nummer des ausgewählten Fluids auf dem Display. Pressure Sensor. Die Auswerteeinheit ist für den Betrieb mit Druckinstrumenten
	eingestellt. In diesem Modus ist der Zähler nicht verfügbar.
6211 0000	Wählen Sie die Ableseeinheit für den Druck mit den Tasten Auf/Ab aus. Nach der Auswahl der Einheit wählen Sie: "a" (Absolutdruck),
	"g" (Uberdruck), "d" (Differenzdruck) oder "." (keine Erweiterung).
6220 0000	Liquid Volume Sensor. Die Auswerteeinneit ist für den Betrieb mit
6221 0000	Flussigkeitsvolumen-Einnellen eingestellt. Wählen Sie die Ablesseinheit für das Elüssigkeitsvolumen mit den Tasten Auf/Ab aus
6230 0000	Liquid/Gas Mass Sensor. Die Auswerteeinheit wird für den Betrieb mit Gas-
6231 0000	Wählen Sie die Ableseeinheit für die Flüssigkeit oder das Gas mit den Tasten
0201 0000	Auf/Ab aus.
6240 0000	Gas Volume Sensor. Die Auswerteeinheit ist für den Betrieb mit Gasvolumeneinheiten eingestellt.
6241 0000	Wählen Sie die Ableseeinheit für das Gas mit den Tasten Auf/Ab aus.
6250 0000	Other Sensor Type. Die Auswerteeinheit ist für den Betrieb mit kundenspezifischen Einheiten eingestellt. In diesem Modus ist der Zähler nicht
	verfügbar, und Sie können keine Kapazität eingeben.
6251 0000	Hier können Sie Ihren eigenen Sensortyp bestimmen. Sie müssen der Reihe nach den Nullskalenwert (0%), den vollen Skalenwert (100%) und die Art der Einheit eingeben.
6300 0000	Sensor Capacity 0%. Hier können Sie die Null-Sensorkapazität eingeben. Dies ist der Wert,
6310 0000	Geben Sie die Null-Sensorkapazität ein.
6400 0000	Sensor Capacity. Hier können Sie die Sensorkapazität eingeben. Dies ist der
6410 0000	Geben Sie die Sensorkapazität ein.
6500 0000 6510 0000	Fluid Name. Hier können Sie die Mediumsbezeichnung eingeben (max. 10 Buchstaben). Geben Sie den Fluidnamen ein.
6600 0000	Polynomial Constants. Hier können Sie die Polynomkonstanten für das angeschlossene Gerät eingeben. Normalerweise werden diese Werte bei der Kalibrierung ermittelt. Die interne Linearisierung erfolgt über eine Funktion
	dritten Grades.
6610 0000 6611 0000	Hier können Sie die Konstante A für das ausgewählte Medium eingeben. Geben Sie die Werte für die Konstante A ein (6520 bis 6581 gleichfalls für die Konstanten BH, je nach zu bedienendem Instrument).
6700 0000	Fluidset Select. Hier können Sie das aktuelle Medium verändern. Ihre Voreinstellungen bleiben erhalten, und die aktuellen Daten des gewählten
	Mediums werden aktiv.
6710 0000	Wählen Sie das gewünschte Medium mit den Tasten Auf/Ab aus. Die Mediumsbezeichnung wird, wenn sie vorher eingegeben wurde, angezeigt.

3.9 Vor-Ort-Menü



Menü-Beschreibung

7100 0000	Display Mode.
	Hier können Sie die Daten, die am dem Display angezeigt werden, ändern.
7110 0000	Anzeige von Benutzerzeichen, Mediumsbezeichnung und Istwert auf dem Display.
7120 0000	Anzeige von Benutzerzeichen, Mediumsbezeichnung und Zählerstand.
7130 0000	Anzeige von Zählerstand und Istwert.
7140 0000	Anzeige von Sollwert und Istwert.
7150 0000	Anzeige von Istwert in graphischer Darstellung von 0 bis 100%.
7160 0000	Anzeige von der Istwert in großen Schriftzeichen.
7200 0000	Reading Mode. Hier können Sie zwischen direkter oder prozentualer Anzeige entscheiden.
7210 0000	Prozentuale Anzeige.
7220 0000	Direkte Anzeige der absoluten Werte. Die Werte können nach Sensortyp und Kapazität im Instrumentenmenü gewählt werden.
7230 0000	Umschaltung zur prozentualen graphischen Darstellung.
7300 0000	Vor-Ort-Identifikation. Hier können Sie für dieses Modul Benutzerzeichen einstellen und Hart- und Software-Einstellungen kontrollieren.
7310 0000	Anzeige von Benutzerzeichen.
7311 0000	Ändern von Benutzerzeichen.
7320 0000	Anzeige der Seriennummer dieses Ein-Kanal-Moduls. Die Bronkhorst High-Tech B.V. Seriennummer ist eine einmalige Identifikation für FLOW-BUS-
	Module/Instrumente.
7330 0000	Anzeige des Geratetyps.
7340 0000	Anzeige der Modell-Nummer.
7350 0000	Anzeige der Softwareversion.
7360 0000	Anzeige der Herstellerkonfiguration.
7400 0000	Restore Backup. Wiederherstellung der ursprünglichen Werkseinstellungen.
7410 0000	Mit "Enter" werden die ursprünglichen Werkseinstellungen zurückgeholt.

3.10 FLOW-BUS-Menü



Menü – Beschreibung

8100 0000	FLOW-BUS Mode. Hier können Sie das Modul auf dem FLOW-BUS initialisieren oder die Kommunikation
	starten/stoppen.
8110 0000	Auto Install.
	Drucken Sie die "Enter"-Taste, um dieses Modul auf dem FLOW-BUS zu initialisieren.
8120 0000	Remote Install
0120 0000	Drücken Sie "Enter", damit dieses Modul in den INIT-Modus gehen kann.
	Jetzt können Sie mittels Software oder einem externen Bedienmodul die Initialisierung
	auf dem Bus vornehmen. Sie haben eine Minute Zeit für den Initialisierungsvorgang.
8130 0000	Start Communication.
	(Dies ist nur nötig bei vorberiger Unterbrechung der Kommunikation). Wenn das Gerät
	vollständig installiert ist, wird es die Kommunikation nach einem Rest oder dem erneuten
	Einschalten der Elektronik automatisch aufnehmen.
8140 0000	Stop Communication.
	Durch Drücken der "Enter"-Taste wird die Kommunikation mit dem Bus unterbrochen.
	Die Kommunikation wird wieder aufgenommen, wenn neu gestartet oder die Elektronik erneut eingeschaltet wurde.
8200 0000	Check Settings. Hier können Sie die FLOW-BUS-Einstellungen dieses Moduls prüfen.
8210 0000	PNA bedeutet "erste Node-Adresse" des Moduls auf dem FLOW-BUS.
	NNA bedeutet "nächste Node-Adresse". Diese Adresse deutet auf das
	nachste Modul auf dem Bus hin und wird automatisch geandert, wenn auf dem
	das Modul das letzte Modul auf dem ELOW-BUS ist, zeigt sein NNA auf null
8211 0000*	Hier können Sie das PNA des Moduls ändern. Wenn Sie eine neue Adresse eingeben, startet
	das Modul die Kommunikation. Das NNA wird standardmäßig auf PNA+1 eingestellt.
	Während der Kommunikation ändern sich automatisch die NNA-Werte, da der FLOW-BUS
	sich selbst optimiert, um eine optimale Kommunikationsgeschwindigkeit zu erreichen.

ANMERKUNG 1:

Normalerweise muß eine Installierung auf dem FLOW-BUS nur einmal erfolgen. Meistens wird die Installation bei Bronkhorst High-Tech B.V. durchgeführt, wenn die Systeme gebaut und getestet werden. Die Adresse wird gespeichert und auch nach dem Aus-/Einschalten nicht verändert. Es kann jedoch zu Situationen kommen, bei denen Sie Ihr Modul noch einmal auf dem Bus installieren müssen. Zum Beispiel:

- 1) Wenn das System komplett neu aufgebaut wird.
- 2) Wenn Sie das Modul in ein anderes FLOW-BUS-System integrieren möchten.
- 3) Wenn die Überprüfung beim Einschalten ergibt, daß die Adresse bereits an ein anderes Modul vergeben wurde. Sie erhalten dann eine Nachricht auf dem Display, daß Sie das Modul auf dem FLOW-BUS neu installieren müssen.

ANMERKUNG 2:

Stellen Sie sicher, daß dieses Modul ausgeschaltet wurde, bevor Sie es an den FLOW-BUS anschließen. Stellen Sie zuerst den FLOW-BUS-Anschluß her, und schalten Sie dann den Strom ein. Nur in dieser Reihenfolge ist das Modul in der Lage, seine Kommunikation ordnungsgemäß durchzuführen und aufzubauen.

Wie installieren Sie die E-7000-Module auf der FLOW-BUS-Netzwerk, siehe Handbuch 9.19.024.

^{*} LNA bedeutet "letzte Node-Adresse". Diese Bezeichnung gibt die Größe des FLOW-BUS-Netzwerkes an. Das nächste Modul auf dem Netzwerk sollte ein PNA unter diesem LNA haben. Wenn sich ein Modul automatisch auf dem Netzwerk installiert, ändert sich dieses LNA automatisch.

3.11 Kalibrierung mit Polynomfunktionen

3.11.1 Allgemeines

Ein normal kalibriertes Gerät hat linearisierte Übertragungsfunktionen. Das bedeutet, daß der tatsächliche Durchfluß/Druck und der Sollwert proportional zum Ausgangssignal ist (0-5 V, 0-10 V,0-20 mA oder 4-20 mA).

Eine Polynomfunktion ist eine Methode der Annäherung, die mathematisch eine stetige Transferfunktion beschreibt.

Über einige Werte kann man eine Polynomfunktion erhalten. Nun können Sollwerte und eine unbegrenzte Anzahl von Werten, die ursprünglich Zwischenwerte waren, mit hoher Genauigkeit berechnet werden. In einem System, in dem Druck- und/oder Durchflußmesser und -regler mit hoher Genauigkeit betrieben und eingestellt werden müssen, werden diese Polynomfunktionen häufig zur Annäherung der Transferfunktion verwendet. Dies ist zum Beispiel die Funktion, die das Verhältnis zwischen Ausgangsspannung und gemessenem Fluß beschreibt.

3.11.2 Allgemeiner Aufbau

Im allgemeinen ist eine Polynomfunktion n-ten Grades wie folgt aufgebaut:

 $Y = a0 + a1 \cdot X + a2 \cdot X^2 + a3 \cdot X^3 + \dots + an \cdot X^n$

"a0" bis "an" sind Polynomparameter, die berechnet werden können. Haben Sie "n+1" Meßwerte, können diese mittels einer Polynomfunktion n-ten Grades in Annäherung berechnet werden.

3.11.3 Polynomfunktionen der Sensorsignale und Sollwerte

Bei der Kalibrierung durch Bronkhorst High-Tech B.V. werden zur Bestimmung einer Polynomfunktion verschiedene Meßwerte verwendet.

Die Funktion hat folgende Formel:

$$Y = a + b \cdot X + c \cdot X^2 + d \cdot X^3$$

"Y" ist der Meßwert in der korrekten Einheit (z.B. Fluß in [In/min] und "X" der Wert des Ausgangssignals in der korrekten Einheit (z.B. U [V]). Die Variablen "a - d" sind Polynomparameter, die durch ein mathematisches Programm berechnet werden. Diese Parameter können zur Komplettierung in die Polynomfunktion eingetragen werden. Nun kann der genaue Durchfluß über das Sensorausgangssignal des Gerätes berechnet werden.

Bei der Kalibrierung einer Regeleinheit wird auch eine Polynomfunktion für den Sollwert berechnet. Dies ist die umgekehrte Funktion der Polynomfunktion des Sensorsignals. Die Funktion hat folgende Formal:

$$Z = e + f \cdot Y + g \cdot Y^2 + h \cdot Y^3$$

"Y" ist der Meßwert in der korrekten Einheit (z.B. Fluß in [In/min] und Z der Wert des Sollwertsignals in der korrekten Einheit (z.B. [V]).

Die Variablen "e - h" sind Parameter, welche zur Komplettierung in die Polynomfunktion eingetragen werden können. Nun kann das gewünschte Sollwertsignal aus dem Meßbereich, bei dem der Regler arbeiten soll, berechnet werden.

3.11.4 Erklärung der Parameter

Die Parameter "a - d" und "e - h" sind Polynomfunktionsparameter, die auf der Basis der gemessenen Kalibrierwerte mit einem mathematischen Programm berechnet werden können.

Alle Parameter sind auf dem Kalibrierzertifikat angegeben, und zwar in wissenschaftlicher Schreibweise mit 5 Stellen, wobei die letzte Stelle abgerundet wird.

Beispiel:

Polynomfunktion für das Sensorsignal:

 $Y = -2.7458 \cdot 10^{-3} + 9.5452 \cdot 10^{-1} \cdot X - 1.2714 \cdot 10^{-1} \cdot X^{2} + 1.8464 \cdot 10^{-1} \cdot X^{3}$

Polynomfunction fur den Sollwert:

 $Z = -2.5396 \cdot 10^{-4} + 1.0892 \cdot Y + 1.7832 \cdot 10^{-2} \cdot Y^2 - 1.1417 \cdot 10^{-1} \cdot Y^3$

3.11.5 Die Anwendung von Polynomfunktionen im Readout-/Control-Modul

Die Parameter der Polynomfunktion sind im Readout-/Control-Modul gespeichert und können über die Tastatur verändert werden.

Standardmäßig sind beide Transferfunktionen des Sensorsignals und Sollwertsignals linear Y = X. Die Transferfunktion der Sollwertsignale ist Z = Y.

Das angeschlossene Gerät wird nach der (normalen) Kalibrierung linearisierte Transferfunktionen haben. Die Genauigkeit wird jedoch \leq 1% vom Endwert sein.

Wird eine spezielle Polynomkalibrierung gewünscht, werden die Parameter "a - h" ermittelt und in das Kalibrierzertifikat übernommen. Im Menü "INSTRUMENT" müssen diese Werte noch eingegeben werden. Nun können Sie das betreffende Gerät anschließen und in Betrieb nehmen.

Anmerkung:

Nur dieses Gerät arbeitet jetzt korrekt; soll ein anderes Gerät an diesen Kanal angeschlossen werden, müssen zuerst die Polynomfunktionsparameter geändert werden.

- BRONKHORST HIGH-TECH B.V. -

4 BETRIEB DIGITALER (FLOW-BUS) GERÄTE



digital gerät

4.1 Allgemeines

Bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen, versichern Sie sich, daß es auf digitale Auswerte- und Regelgeräte (FLOW-BUS) eingestellt ist.

Prüfen Sie die Modellbezeichnung und das Sensorausgangssignal; der Code ist "R".

Benutzen Sie die Cursor-Tasten zum Blättern im Menü und zur Auswahl der gewünschten Funktion. Die Enter-Taste wird zur Bestätigung einer ausgewählten Funktion und eines eingegebenen Wertes bzw. Textes verwendet.

Eine Bearbeitung kann erfolgen, indem man mit den Cursor-Tasten in das gewünschte Menü blättert. In diesem Menü können die Einstellmöglichkeiten ebenfalls mit den Cursor-Tasten eingegeben werden. Nach dem Einschalten zeigt das Display für einige Sekunden die gerätespezifischen Startanzeigen.

4.2 Einschalten und Menüauswahl



Menübeschreibung

- 0000 0000 Beim Einschalten erscheinen am Display die Ladeparameter.
- 0001 0000 Es erscheint der Name des Herstellers.
- 0002 0000 Es erscheint die Kommunikationskontrolle mit dem FLOW-BUS. Dies dauert einige Sekunden, je nach Größe des Systems. Falls die FLOW-BUS-Adresse auf dem Modul belegt ist, können Sie das Modul auf einer neuen Adresse installieren.
- 0003 0000Das Display zeigt den aktuellen Software-Stand.0004 0000Die im Betrieb befindlichen Geräte werden geprüft. Wenn auf dem aktuellen
instrument node kein Gerät gefunden wird und
der MULTI-CHANNEL-Modus aktiviert ist, sucht das E7000-Modul nach
einem anderen Gerät auf dem Bus.
- 0005 0000 Es wird das im Betrieb befindliche Gerät angezeigt.
- 1000 0000 "Measure Menü" oder "Readout Display" zum Ablesen von Durchfluß oder Druck, Sollwert und/oder Zählerstand. Das Erreichen eines Grenzwertes bei Alarm- oder Zählwerkprogrammierung wird hier angezeigt. Um Sollwerte oder Slavefaktoren einzustellen, gehen Sie bitte eine Ebene tiefer.
- 2000 0000 Betriebsmenü für die Auswahl der Sollwert-Vorgabemöglichkeit (und Master/Slave), Mediumsbestimmung und Sollwert-Rampe für das jeweilige Modul. Auch für Eingabe des Sollwert-Offset.
- 3000 0000 Reset-Menü für schnelle Rücksetzung des Zählwerks und Alarmüberschreitungen über die Tastatur. Auch Passwort-Aktivierung zur Ermöglichung oder Verhinderung weiterer Eingaben/Veränderungen in diesem Modul.
- 4000 0000 Counter-Menü für die Definierung aller Zählwerk-Optionen. Dieses Menü ist durch ein Passwort gesichert.
- 5000 0000 Alarm-Menü für die Definierung aller Alarm-Optionen. Dieses Menü ist durch ein Passwort gesichert.
- 6000 0000 Gerätemenü für die Grundeinstellungen des angeschlossenen Gerätes, wie Gerätetyp, Meßbereich, Sensortyp, Gerätekennung und Mediumdaten mit Kalibrierwerten. Dieses Menü ist durch ein Passwort gesichert.
- 7000 0000 Readout-Menü für die Bestimmung der Standardanzeige im Measure-Menü. Sie können die Informationen auswählen, welche gleichzeitig am Display angezeigt werden.
- 8000 0000 FLOW-BUS-Menü für die Installierung und Initialisierung des Moduls auf dem FLOW-BUS oder Start/Stop der Kommunikation mit dem Bus. Dieses Menü ist durch ein Passwort gesichert.
- F000 0000 Suche nach Geräten. Man sucht mit den Auf-/Ab-Tasten auf dem Bus nach Geräten und bestätigt das ausgewählte Gerät mit der Enter-Taste. Diese Option ist nur verfügbar, wenn der MULTI-CHANNEL-Modus aktiviert ist.

ANMERKUNG:

Wenn Sie in einem der oben genannten Menü-Optionen die Enter-Taste drücken, springt das Modul zum Anfang "0004 0000" zurück und beginnt die Kommunikation mit dem im Betrieb befindlichen Gerät. Die Seriennummer des Gerätes wird angezeigt.

Der MULTI-CHANNEL-Modus wird aktiviert im VOR-ORT-MENÜ - TERMINAL MODUS.

4.3 Measure-Menü



Menü-Beschreibungen

1100 0000	Eingabe des Sollwerts und des Slave-Faktors um 0,1% pro Tastendruck auf- oder abwärts. Durch ständiges Halten der Auf-/Ab-Taste wird die Eingabe kontinuierlich verändert. Änderungen werden vom Regler sofort übernommen. Die Anzeige in diesem Menü ist abhängig von der Auswahl der Sollwertvorgabe im Menü. Analoge Sollwerte können nicht eingegeben werden.
1200 0000	Eingabe des Sollwerts/Slave-Faktors durch den genauen (neuen) Wert. Nach Bestätigung mit Enter werden die Zahlenwerte vom Regler übernommen. Dies kann für große, schnelle Sollwertänderungen verwendet werden. Die Anzeige in diesem Menü ist abhängig von der Auswahl der Sollwertvorgabe im Menü. Analoge Sollwerte können nicht eingegeben werden.
1300 0000	Setpoint Full. Nach Betätigung der Enter-Taste wird der Sollwert für den Regler uneingeschränkt auf 100 % gestellt (Regelventil wird in fast allen Situationen geöffnet).
1400 0000	Setpoint Zero. Nach Betätigung der Enter-Taste wird der Sollwert für den Regler uneingeschränkt auf 0 % gestellt (Regelventil wird in fast allen Situationen geschlossen). Sie kehren anschließend zum Readout-Display zurück. Der Sollwert wird nicht mehr dem vorher eingestellten Wert entsprechen, bis im Menü 1000 wieder die Enter-Taste betätigt wird.

ANMERKUNG:

Gemessene Werte können bis 110.0% abgelesen werden. Sensorsignale über 110.0% werden abgeschnitten. Der Sollwert kann bis 100.0% vorgegeben werden. Jedoch können Sollwertsignale wie Sensorsignale durch Polynomberechnung korrigiert werden. Die Sollwert-Offset-Korrektur kann verwendet werden, um Offsets, bedingt durch Leitungswiderstände, in Ihrem System zu beseitigen (siehe Operation-Menü).

4.4 Operation-Menü



Menü-Beschreibungen

2100 0000 2110 0000 2120 0000 2130 0000	Operation-Modus. Hier kann die Art der Sollwertvorgabe eingestellt werden. Sollwertänderung mittels Tastatur oder FLOW-BUS-Schnittstelle (Bedienungsmodul oder PC). Sollwertänderung durch analoge Eingabe. Sollwertänderung durch analoge Eingabe, multipliziert mit einem Slave-Faktor
2131 0000	 Wählen Sie einen Master-Kanal. Mit links/rechts können Sie auf dem FLOW-BUS ein zur Verfügung stehendes Mastergerät suchen. Ihr Gerätemodul wird Slave sein. Jedesmal wenn ein mögliches Mastergerät auf dem Bus gefunden wird, wird die Typenbezeichnung und Gerätenummer angezeigt. Wenn "" angezeigt wird, bedeutet dies, daß kein Mastergerät gefunden werden konnte. Mit der Taste AUF können Sie die Suche unterbrechen, und mit ENTER wählen Sie das Angezeigte Gerät aus. Der Slave-Faktor wird an der Position eingegeben, an der normalerweise der Sollwert eingegeben wird.
2140 0000 2150 0000	Diese Option schließt das Ventil des Gerätes unabhängig vom Sollwert Diese Funktion schaltet alle Funktionen des Gerätes aus, mit Ausnahme der FLOW-BUS-Kommunikation
2160 0000	Der Testmodus des Gerätes wird ausgewählt
2161 0000	Aktivieren Sie den Testmodus durch Betätigen der Enter-Taste
2170 0000	Der Abstimmungsmodus des Gerätes wird ausgewählt
2171 0000	Aktivieren Sie den Selbstabstimmungsmodus durch Betätigen der Enter-Taste.
2180 0000	Sollwertvorgabe wird 100%.
2190 0000	Diese Option öffnet das Ventil des Gerätes unabhängig vom Sollwert.
21A0 0000	Diese Funktion wählt den Kalilbriermodus des Gerätes aus.
21A1 0000	Aktivieren Sie den Auto-Null-Modus mit der Enter-Taste.
21B0 0000	Sollwertänderung durch analoge Eingabe, multipliziert mit einem Slave-Faktor (analog
	Master/Slave)
21C0 0000	Sollwertänderung mittels Tastatur oder durch ein FLOW-BUS-Gerät (Bedienungsmodul oder PC).
21D0 0000	Sollwertvorgabe wird 0 %.
21E0 0000	Sollwertänderung durch das Ausgangssignal eines Master-Gerätes via FLOW-BUS- Schnittstelle, multipliziert mit einem Slave-Faktor (FLOW-BUSMaster/Slave-Regelung), durch analoge Eingabe
21E1 0000	Wählen Sie einen Master-Kanal. Mit links/rechts können Sie auf dem FLOW-BUS ein zur Verfügung stehendes Master-Gerät suchen. Ihr Gerätemodul wird Slave sein. Jedesmal wenn ein mögliches Mastergerät auf dem Bus gefunden wird, bedeutet dies, daß kein Mastergerät gefunden werden konnte. Mit der Taste AUF können Sie die Suche unterbrechen, und mit ENTER wählen Sie das angezeigte Gerät aus. Der Slave-Faktor wird an der Position eingegeben, an der normalerweise der Sollwert eingegeben wird.
2200 0000	Fluidset-Selektion. Hier können Sie die aktuellen Mediumsdaten ändern. Ihre aktuellen Daten bleiben erhalten, und die ausgewählten Mediums-Daten werden als neue aktive Daten Ihres Gerätes gespeichert. Wenn sich die Mediumsdaten ändern, benutzt das Gerät die Kalibrierdaten aus dem Speicher für Sensorsignal/ Sollwerteinstellung für dieses Medium.
2210 0000	Wählen Sie die aktiven Mediumsdaten durch Auswahl einer Zahl zwischen 1 und 8. Die Daten werden nach Betätigung der Enter-Taste aktiv. Dies gilt nur für die Auswahl der Mediumsdaten. Für die Änderung der Kalibrierdaten des jeweiligen Mediums verwenden Sie bitte das Gerätemenü.
2300 0000	Setpoint Slope. Hier können Sie eine Sollwert-Rampe für dieses Gerät einfügen. Wenn der Sollwert geändert wurde und nicht von einem Zählerlimit oder einem Alarm beeinträchtigt wurde, steigt der Sollwert langsam bis zum eingestellten Wert.
2310 0000	Bestimmen Sie die Rampen-Zeit. Dies ist die Zeit, in der der Sollwert von 0 auf 100% steigt (und umgekehrt). Der Wert kann von 0 bis 3000,0 Sekunden eingegeben werden.
2400 0000	Vor-Ort-Sollwert-Modus.
2410 0000	Auswahl der Vor-Ort-Tastatur für Sollwerteingabe.
2420 0000	Auswahl der Vort-Ort-Analogeingabe für Sollwerteingabe.

ANMERKUNG:

Der Slave-Faktor kann bis 500% vorgegeben werden.

4.5 Reset-Menü



Menü-Beschreibungen

- 3100 0000 Reset-Alarm. Hier können Sie einen aktiven Alarm ausschalten. Dadurch werden die aktiven Alarmzustände, wie z.B. geschalteter Relaiskontakt oder veränderter Alarm-Sollwert, zurückgesetzt. Falls die Alarmbedingung noch ansteht, reaktiviert sich der Alarm nach einigen Sekunden, bis die Alarmbedingung beseitigt ist oder der Alarmmodus verändert wird. 3200 0000 Reset Counter. Hier können Sie den Zähler zurückstellen. Er wird auf null gesetzt. Eine evtl. vorhandene Alarmsituation durch Zählerüberschreitung kann beseitigt werden. Der Zähler arbeitet weiter, wenn der Zählmodus nicht geändert wurde. 3300 0000 Passwort-Eingabe. Hier können Sie das Passwort eingeben, das zur Änderung der Zähler-, Alarm-, Geräte- und FLOW-BUS-Daten autorisiert. Das Passwort besteht aus 5 Buchstaben und kann nicht geändert werden. Der Cursor kann mit den Links-/ Rechts-Tasten bewegt werden. Die Buchstaben werden mit den Auf-/Ab-Tasten ausgewählt. Wenn das Passwort richtig eingegeben wurde, haben Sie Zugang zu allen Menüs und die Berechtigung, alle Daten zu ändern. Ohne Passwort-Eingabe ist es nur möglich, ein Gerät zu bedienen. Die Freigabe nach richtiger Passwort-Eingabe wird wieder gelöscht, wenn: 1) das Modul ein- und ausgeschaltet wurde; 2) ein falsches Passwort eingegeben wurde;
 - 3) 3 Minuten keine Taste betätigt wurde.

Das Passwort ist **ABABC** und kann nicht geändert werden.

4.6 Zähler-Menü



Menü-Beschreibungen

4100 0000	Zähler-Reset.
4110 0000	Ferngesteuerter manueller Reset. Hier können Sie einen Zähler-Reset mittels
4120 0000	Ferngesteuerter externer Reset. Hier können Sie einen Zähler-Reset durch ein externes Signal ermöglichen oder ausschließen
4130 0000	Ferngesteuerter FLOW-BUS-Reset. Hier können Sie einen Zähler-Reset durch die FLOW- BUS-Schnittstelle, z B über einen PC, ermöglichen oder ausschließen
4140 0000	Ferngesteuerter Auto-Reset. Hier können Sie einen Zähler-Reset auf dem Gerät ermöglichen oder ausschließen, wenn das Zählerlimit erreicht ist.
4150 0000	Manueller Reset vor Ort. Hier können Sie einen Zähler-Reset mittels Tastatur auf diesem Modul ermöglichen oder ausschließen.
4160 0000	Externer Reset vor Ort. Hier können Sie einen Zähler-Reset durch externes Signal auf diesem Modul ermöglichen oder ausschließen.
4200 0000	Zählermodus. Hier können Sie wählen, welche Funktion der Zähler haben soll.
4220 0000	Diese Option läßt den Zähler aufwärts zählen ohne Grenzwertprüfung.
4230 0000	Diese Option läßt den Zähler aufwärts zählen und prüfen, ob ein Grenzwert erreicht ist.
4300 0000	Bestimmung der Zählereinheit. Hier können Sie die Einheit ändern, in der der Zählerwert angezeigt wird
4310 0000	Zählereinheit. Mit der Taste Auf/Ab können Sie die Einheit, in der gezählt wird, auswählen und ändern.
4400 0000	Zählerlimit. Higt können Sie bestimmen, bei welchem Wert der Zöhler seinen Grenzwert erreicht
4410 0000	Eingabe des Zählerlimits.
	Mit den Tasten Auf/Ab können Sie die Zahl mit dem Cursor ändern, und mit den Tasten Links/Rechts gehen Sie auf eine andere Cursorposition.
4500 0000	Ferngesteuertes Relais im Grenzwertfall. Hier können Sie eingeben, wie das Relais reagieren soll, wenn ein Grenzwert erreicht wurde.
4510 0000	Diese Option ermöglicht eine Relais-Reaktion im Grenzwertfall.
4520 0000	Das Relais blinkt im Grenzwertfall.
4530 0000	Das Relais wird im Grenzwertfall dauerhaft eingeschaltet.
4600 0000	Vor-Ort-Relais im Grenzwertfall Hier können Sie bestimmen, was im Grenzwertfall mit dem Sollwert geschieht.
4610 0000	Diese Option verhindert eine Relais-Aktion im Grenzwertfall.
4620 0000	Das Relais blinkt im Grenzwertfall
4630 0000	Das Relais wird im Grenzwertfall dauerhaft eingeschaltet.
4700 0000	Limit-Sollwert. Hier können Sie bestimmen, was im Grenzwertfall mit dem Sollwert geschieht. Sie können den Sollwert auf einen vorher definierten Wert verändern. Dieser Wert wird bis zu einem Reset beibehalten.
4710 0000	Der Sollwert wird nicht verändert.
4720 0000	Der Sollwert wird auf den eingegebenen Wert eingestellt.
4721 0000	Sollwert bei der ∠ahlerlimit-Bestimmung. Hier können Sie den Sollwert eingeben, der im Grenzwertfall bis zum Reset aktiv ist.

ANMERKUNG:

Der Zähler wird ausgeschaltet, wenn der ausgewählte Sensor entweder auf "Pressure" oder auf "Other" steht.

4.7 Alarm-Menü



Menü-Beschreibungen

5100 0000	Alarm-Reset. Hier können Sie eingeben, auf welche Weise der Alarm zurückgesetzt werden kann.					
5110 0000	Ferngesteuerter manueller Reset. Hier können Sie einen manuellen Alarm-Reset an dem Gerät ermöglichen oder ausschließen					
5120 0000	Ferngesteuerter externer Reset. Hier können Sie einen Alarm-Reset über ein externes					
5130 0000	Ferngesteuerter FLOW-BUS Reset. Hier können Sie einen Alarm-Reset an dem Gerät über die FLOW-BUS-Schnittstelle z.B.					
5140 0000	Ferngesteuerter automatischer Reset. Hier können Sie einen automatischen Alarm-Reset an dem Gerät ermöglichen oder ausschließen. Der Alarm wird nach ein paar Sekunden automatisch zurückgesetzt, wenn die Ursache für den Alarm beseitigt ist					
5150 0000	Manueller Vor-Ort-Reset. Hier können Sie einen manuellen Alarm-Reset auf diesem Modul ermöglichen oder ausschließen					
5160 0000	Externer Vor-Ort-Reset. Hier können Sie einen Alarm-Reset durch ein externes Signal auf diesem Modul ermöglichen oder ausschließen.					
5200 0000 5210 0000	Alarmmodus. Hier können Sie eingeben, wie der Alarmprozess funktionieren soll. Der Alarm ist deaktiviert.					
5230 0000 5230 0000	Response Alarm. Dieser Alarmprozess ermittelt ob der Istwert eine Minimum- oder Maximum-Grenzwert überschreitet welche Beziehung hat auf die Sollwert. Wenn die Grenzwerte überschritten werden über eine eingestellte Zeit, wird dem Alarm ausgelöst. Diese Zeit kann man einstellen im Menü Alarmverzögerung					
5240 0000	Einschalt Alarm. Dieser Alarmprozess ermittelt ob der Modul eine Netzspeisung Ausfall hat gehabt. Die Sollwert bei der Alarmbestimmung kann man benutzen als automatischer Sollwert beim Einschalten. Die Alarmverzögerung kann man benutzen in Kombination mit dem automatischen Reset. Die Grenzwerten sind außer Betrieb.					
5300 0000	Bestimmung des Alarmlimits. Hier können Sie festlegen, bei welchen Grenzwerten der Alarm ausgelöst wird.					
5310 0000	Minimum-Alarm, Wählen Sie den Minimum-Grenzwert für den Alarm.					
5311 0000	Bestimmung des Minimum-Alarms.					
	Hier können Sie den kleinsten prozentualen Wert für den Alarm ändern. Das Minimumlimit muß sein: $2 \% \le $ Minimumlimit $\le $ Maximumlimit -0,1%. Werte unter 2 % sind nicht möglich.					
5320 0000	Alarm-Maximumwert. Wählen Sie den Maximumwert für den Alarm.					
5321 0000	Bestimmung des Maximumwertes. Hier können Sie den maximalen prozentualen Wert für den Alarm ändern. Der Wert kann sein: Minimumlimit + 0,1% \leq Maximumlimit \leq 100%. Werte unter 2 % sind nicht möglich.					
ANMERKUNG	: Wenn kein Minimum- oder Maximum-Limit verwendet werden soll, setzen Sie das Limit auf 0 % fest. In diesem Fall ist es inaktiv.					
5400 0000	Ferngesteuertes Relais im Alarmfall. Hier können Sie definieren, was das Relais in einer Alarmsituation tun soll.					
5410 0000	Das Relais ist ohne Funktion im Alarmfall.					
5420 0000	Das Relais blinkt kontinuierlich im Alarmfall.					
5430 0000	Das Relais ist im Alarmfall ständig eingeschaltet.					
5500 0000	Vor-Ort-Relais im Alarmfall Hier können Sie bestimmen, wie im Alarmfall das Modul-Relais reagieren soll.					
5510 0000	Diese Option verhindert, daß das Relais im Alarmfall aktiviert wird.					
5520 0000	Das Relais blinkt im Alarmfall.					
5530 0000	Das Relais ist im Alarmfall ständig eingeschaltet.					
5600 0000	Limit Setpoint.Hier können Sie bestimmen, wie im Alarmfall der Sollwert verändert wird. Sie können den Sollwert auf einen vorher definierten Wert verändern. Der Wert wird bis zu einem Reset beibehalten					
5610 0000	Der Sollwert wird nicht verändert.					

BRONKHORST HIGH-TECH B.V.

5620 0000 Der Sollwert wird auf den eingegebenen Wert eingestellt.

5621 0000 Sollwert bei der Alarm-Bestimmung.

Hier können Sie den Sollwert eingeben, der im Grenzwertfall bis zum Reset aktiv ist.

5700 0000 Alarmverzögerung.

5710 0000 Hier können Sie eingeben, wieviele Sekunden gewartet wird, bevor eine Alarmnachricht gegeben oder zurückgezogen wird.

BRONKHORST HIGH-TECH B.V.



4.8 Geräte-Menü

Menü-Beschreibung

6100 0000	Instrument Type. Hier können Sie angeben, ob ein Meß- oder Regelgerät angeschlossen ist.
6110 0000 6120 0000	Das angeschlossene Gerät ist ein Meßgerät. Sie können keinen Sollwert eingeben. Das angeschlossene Gerät ist ein Regelgerät. Sie können einen Sollwert eingeben.
6200 0000	Sensor Type. Hier können Sie die Art des angeschlossenen Sensortyps auswählen. Dies soll in erster Linie eine direkte Ablesung in absoluten Zahlenwerten ermöglichen. Zusammen mit der Kapazität können Sie festlegen, was der Meßbereich bei 100% Signal bedeutet. Z.B.: Sensortyp "Gasvolumen" gibt die Auswahlmöglichkeit wie "mln/min", "ln/m", etc., an. Nach "Unit" erscheint die Nummer des ausgewählten Fluids auf dem Display.
6210 0000	Pressure Sensor. Die Auswerteeinheit ist für den Betrieb mit Druckeinheiten
6211 0000	Wählen Sie die Ableseeinheit für den Druck mit den Tasten Auf/Ab aus. Nach der Auswahl der Einheit wählen Sie: "a" (Absolutdruck), "g" (Überdruck), "d" (Differenzdruck) oder "." (keine Bezeichnung).
6220 0000	Liquid Volume Sensor. Die Auswerteeinheit ist für den Betrieb mit Flüssigkeitsvolumen-Einheiten eingestellt.
6221 0000	Wählen Sie die Ableseeinheit für das Flüssigkeitsvolumen mit den Tasten Auf/Ab aus.
6230 0000	Liquid/Gas Mass Sensor. Die Auswerteeinheit wird für den Betrieb mit Gas- und Flüssigkeitsmassen-Einheiten eingestellt.
6231 0000	Wählen Sie die Ableseeinheit für die Flüssigkeit oder das Gas mit den Tasten Auf/Ab aus.
6240 0000	Gas Volume Sensor. Die Auswerteeinheit ist für den Betrieb mit Gasvolumeneinheiten eingestellt.
6241 0000	Wählen Sie die Ableseeinheit für das Gas mit den Tasten Auf/Ab aus.
6250 0000	Other Sensor Type. Die Auswerteeinheit ist für den Betrieb mit kundenspezifischen Geräten eingestellt. In diesem Modus ist der Zähler nicht verfügbar, und Sie können keine Kanazität eingeben
6251 0000	Hier können Sie Ihren eigenen Sensortyp bestimmen. Sie müssen der Reihe nach den Nullskalenwert (0%), den vollen Skalenwert (100%) und die Art der Einheit eingeben.
6300 0000	Sensor Capacity 0%. Hier können Sie die Null-Sensorkapazität eingeben. Dies ist der Wert, der dem 0%-signal des angeschlossenen Gerätes entspricht.
6310 0000	Geben Sie die Null-Sensorkapazität ein.
6400 0000	Sensor Capacity. Hier können Sie den Gerätemeßbereich eingeben. Dies ist der Wert, der dem 100%-Signal des angeschlossenen Gerätes entspricht.
6410 0000	Geben Sie den Meßbereich ein.
6500 0000	Fluid Name. Hier können Sie die Mediumsbezeichnung eingeben (max. 10 Buchstaben).
6510 0000	Geben Sie den Fluidnamen ein.
6600 0000	Polynomial Constants. Hier können Sie die Polynomkonstanten für das angeschlossene Gerät eingeben. Normalerweise werden diese Werte bei der Kalibrierung ermittelt. Die interne Linearisierung erfolgt über eine Funktion dritten Grades.
6610 0000	Hier können Sie die Konstante A für das ausgewählte Medium eingeben.
6611 0000	Geben Sie die Werte für die Konstante A ein (6520 bis 6581 gleichfalls für die Konstanten BH, je nach zu bedienendem Instrument).
6700 0000 6710 0000	Referencial Density. Dichte des Medium. Hier können Sie die Dichte des Medium eingeben.
6800 0000	Fluidset Select. Hier können Sie das aktuelle Medium verändern. Ihre Voreinstellungen bleiben erbalten, und die aktuellen Daten des gewählten Mediums werden aktiv
6810 0000	Wählen Sie das gewünschte Medium mit den Tasten Auf/Ab aus. Die Mediumsbezeichnung wird, wenn sie vorher eingegeben wurde, angezeigt.

	BRONKHORST HIGH-TECH B.V.
6900 0000	Instrument Identification. Hier können Sie das Benutzerzeichen ändern und Die Hard- und Software-Einstellungen des im Betrieb befindlichen Gerätes Prüfen.
6910 0000	User Tag. Hier wird das Benutzerzeichen des im Betrieb befindlichen Gerätes angezeigt.
6911 0000	User Tag. Hier können Sie das Benutzerzeichen ändern.
6920 0000	Serial Number. Anzeige der Seriennummer des im Betrieb befindlichen Gerätes.
	Die Bronkhorst High-Tech B.V. Seriennummer ist eine spezielle Identifikation für
	FLOW-BUS-Module/Geräte.
6930 0000	Device Type. Anzeige des Modul-Typs.
6940 0000	Model Numer. Anzeige der Modellnummer.
6950 0000	Version. Anzeige der Software-Version.
6960 0000	Manufacturer Configuration. Anzeige der Herstellerkonfiguration.
6A00 0000	Restore Backup. Wiederherstellung der ursprünglichen Werkseinstellungen.
6A10 0000	Mit "Enter" werden die ursprünglichen Werkseinstellungen zurückgeholt.
6B00 0000	Controller Menu. Diese Option steht nur für einen Regler zur Verfügung.
6B10 0000	Contoller open response. Änderung der Ansprechzeit im Regelungsprozess. Sie können eingeben, wann das Ventil geöffnet werden soll.
6B20 0000	Controller normal response. Änderung der Ansprechzeit im normalen Regelungsprozess. Sie können die Sollwert-Stufen bestimmen.
6B30 0000	Controller stable response. Änderung der Ansprechzeit im Regelungsprozess bei einer Differenz Soll- und Istwert <2%.
6B40 0000	Controller constante Kp. Hier können Sie die Kp Konstante des PID Regelungsprozess eingeben.
6B50 0000	Contoller constante Kp. Hier können Sie die Ti Konstante des PID Regelungsprozess eingeben.
6B60 0000	Controller constante Kp. Hier können Sie die Td Konstante des PID Regelungsprozess eingeben.
6B70 0000	Die Ventilspannung wobei das Ventil geöffnet wird, wird angezeigt.
6B80 0000	Die Ventilspannung wird angezeigt.

BRONKHORST HIGH-TECH B.V. -

4.9 Vor-Ort-Menü



Menü-Beschreibung

7100 0000	Display Mode. Hier können Sie die Deten, die em dem Display angezeigt worden, öndern
7110 0000	Anzeige von Benutzerzeichen, Mediumsbezeichnung und Istwert auf dem Display
7120 0000	Anzeige von Benutzerzeichen, Mediumsbezeichnung und Täblerstand
7130 0000	Anzeige von Zählerstand und Istwert
7140 0000	Anzeige von Sollwert und Istwert
7150 0000	Anzeige von Conwert in graphischer Darstellung von 0 bis 100%
7160 0000	Anzeige von der Istwert in großen Schriftzeichen.
7200 0000	Reading Mode. Hier können Sie zwischen direkter oder prozentualer Anzeige entscheiden.
7210 0000	Prozentuale Anzeige.
7220 0000	Direkte Anzeige der absoluten Werte. Die Werte können beim Sensortyp und der Kapazität im Instrumentenmenü gewählt werden.
7230 0000	Umschaltung zur prozentualen graphischen Darstellung.
7300 0000	Vor-Ort-Identifikation. Hier können Sie für dieses Modul Benutzerzeichen einstellen und Software-Einstellungen kontrollieren.
7310 0000	Anzeige von Benutzerzeichen.
7311 0000	Ändern von Benutzerzeichen.
7320 0000	Anzeige der Seriennummer dieses Ein-Kanal-Moduls. Die Bronkhorst High-
	Nech. Seriennummer ist eine spezielle identifikation für FLOW-BUS- Module/Instrumente.
7330 0000	Anzeige des Gerätetyps.
7340 0000	Anzeige der Modell-Nummer.
7350 0000	Anzeige der Softwareversion.
7360 0000	Anzeige der Herstellerkonfiguration.
ANMERKUNG	Zur Aktivierung der Flow-Menü-Optionen muß bei RESET MENU PASSWORD das
	Passwort eingegeben werden.
7400 0000	Restore Backup. Wiederherstellung der ursprünglichen Werkseinstellungen.
7410 0000	Mit "Enter" werden die ursprünglichen Werkseinstellungen zurückgeholt.
7500 0000	Änderung des Terminal-Modus.
7510 0000	Auswahl des Ein-Kanal-Modus. Dieser Modus ist zu wählen, wenn sich nur

- ein Gerät im Betrieb befindet.
- 7520 0000 Auswahl des Mehr-Kanal-Modus. Dieser Modus ist zu wählen, wenn ein öfteres Hin- und Herschalten zwischen mehreren Geräte erforderlich ist.



Menübeschreibungen

8100 0000	FLOW-BUS Mode. Hier können Sie das Modul auf dem FLOW-BUS initialisieren oder die
8110 0000	Auto Install.
	Drücken Sie die "Enter"-Taste, um dieses Modul auf dem FLOW-BUS zu initialisieren. Das Modul sucht selbständig nach einer freien Adresse und Installiert sich dort.
8120 0000	Remote Install. Drücken Sie "Enter", damit dieses Modul in den INIT-Modus gehen kann. Jetzt können Sie mittels Software oder einem externen Bedienmodul die Initialisierung auf dem Bus vornehmen. Sie haben eine Minute Zeit für den Initialisierungsvorgang
8130 0000	Start Communication. Nach Drücken der "Enter"-Taste wird die Kommunikation mit dem Bus gestartet. (Dies ist nur nötig bei vorheriger Unterbrechung der Kommunikation). Wenn das Gerät vollständig installiert ist, wird es die Kommunikation nach einem Reset oder dem erneuten Einschalten der Elektronik automatisch aufnehmen.
8140 0000	Stop Communication. Durch Drücken der "Enter"-Taste wird die Kommunikation mit dem Bus unterbrochen. Die Kommunikation wird wieder aufgenommen, wenn neu gestartet oder die Elektronik erneut eingeschaltet wurde.
8200 0000	Install Instrument. Ferninitialisierung eines Moduls, welches sich im Ferninitialisierungsmodus befindet
8210 0000	Anzeige des Moduls, welches sich im Ferninitialisierungsmodus befindet. Mit "Enter" können Sie eine Adresse auswählen, auf der das Modul initialisiert werden soll. Bestätigen Sie die ausgewählte Adresse mit "Enter", um das Modul auf dieser Adresse zu initialisieren.
	ANMERKUNG: Zur Verhinderung von FLOW-BUS-Kommunikationsproblemen wird empfohlen, neue Geräte nur auf der angegebenen Adresse zu initialisieren.
8300 0000	Operate Instrument. Suche eines im Betrieb befindlichen Gerätes und Änderung der FLOW- BUS-Einstellungen dieses Gerätes.
8310 0000	Search Instrument. Suche eines Gerätes.
8311 0000	Suche eines Gerätes auf dem FLOW-BUS mit den Tasten "links/rechts". Bestätigen mit "Enter".
8320 0000	Check Settings. Anzeige der FLOW-BUS-Einstellungen des ausgewählten Gerätes.
8321 1000	Änderung des PNA des im Betrieb befindlichen Gerätes.
8400 0000	Check My Settings.
8410 0000	PNA bedeutet "erste Node-Adresse" des Moduls auf dem FLOW-BUS. NNA bedeutet "nächste Node-Adresse". Diese Adresse deutet auf das nächste Modul auf dem Bus hin und wird automatisch geändert, wenn auf dem FLOW-BUS hinter diesem Modul ein neues Modul hinzugefügt wird. Wenn das Modul das letzte Modul auf dem FLOW-BUS ist, zeigt sein NNA auf null. LNA bedeutet "letzte Node-Adresse". Die nächste Node-Adresse auf dem Bus sollte unter LNA sein.
8411 0000	Hier können Sie das PNA des Moduls ändern. Wenn Sie eine neue Adresse eingeben, startet das Modul die Kommunikation. Das NNA wird

standardmäßig auf PNA+1 eingestellt. Während der Kommunikation ändern sich automatisch die NNA-Werte, da der FLOW-BUS sich selbst optimiert, um eine optimale Kommunikationsgeschwindigkeit zu erreichen.

ANMERKUNG 1:

Normalerweise muß eine Installierung auf dem FLOW-BUS nur einmal erfolgen. Meistens wird die Installation bei Bronkhorst High-Tech B.V. durchgeführt, wenn die Systeme gebaut und getestet werden. Die Adresse wird gespeichert und auch nach dem Aus-/Einschalten nicht verändert. Es kann jedoch zu Situationen kommen, bei denen Sie Ihr Modul noch einmal auf dem Bus installieren müssen. Zum Beispiel:

- 1) Wenn das System komplett neu aufgebaut wird.
- 2) Wenn Sie das Modul in ein anderes FLOW-BUS-System integrieren möchten.
- 3) Wenn die Überprüfung beim Einschalten ergibt, daß die Adresse bereits an ein anderes Modul vergeben wurde. Sie erhalten dann eine Nachricht auf dem Display, daß Sie das Modul auf dem FLOW-BUS neu installieren müssen.

ANMERKUNG 2:

Stellen Sie sicher, daß dieses Modul ausgeschaltet wurde, bevor Sie es an den FLOW-BUS anschließen.

Stellen Sie zuerst den FLOW-BUS-Anschluß her, und schalten Sie dann den Strom ein. Nur in dieser Reihenfolge ist das Modul in der Lage, seine Kommunikation ordnungsgemäß durchzuführen und aufzubauen.

Wie installieren Sie die E-7000-Module auf der FLOW-BUS-Netzwerk, siehe Handbuch 9.19.024.

4.11 Kalibrierung mit Polynomfunktionen

4.11.1 Allgemeines

Ein normal kalibriertes Gerät hat linearisierte Übertragungsfunktionen. Das bedeutet, daß der tatsächliche Durchfluß/Druck und Sollwert proportional zum Ausgangssignal ist (0-5 V, 0-10 V,0-20 mA oder 4-20 mA). Eine Polynomfunktion ist eine Methode der Annäherung, die mathematisch eine stetige Transferfunktion beschreibt.

Über einige Werte kann man eine Polynomfunktion erhalten. Nun können Sollwerte und eine unbegrenzte Anzahl von Werten, die ursprünglich Zwischenwerte waren, mit hoher Genauigkeit berechnet werden. In einem System, in dem Druck- und/oder Durchflußmesser und -regler mit hoher Genauigkeit betrieben und eingestellt werden müssen, werden diese Polynomfunktionen häufig zur Annäherung der Transferfunktion verwendet. Dies ist zum Beispiel die Funktion, die das Verhältnis zwischen Ausgangsspannung und gemessenem Fluß beschreibt.

4.11.2 Allgemeiner Aufbau

Im allgemeinen ist eine Polynomfunktion n-ten Grades wie folgt aufgebaut:

 $Y = a0 + a1 \cdot X + a2 \cdot X^2 + a3 \cdot X^3 + \dots + an \cdot X^n$

"a0" bis "an" sind Polynomparameter, die berechnet werden können. Haben Sie "n+1" Meßwerte, können diese mittels einer Polynomfunktion n-ten Grades in Annäherung berechnet werden.

4.11.3 Polynomfunktionen der Sensorsignale und Sollwerte

Bei der Kalibrierung durch Bronkhorst High-Tech B.V. werden zur Bestimmung einer Polynomfunktion verschiedene Meßwerte verwendet. Die Funktion hat folgende Formel:

 $Y = a + b \cdot X + c \cdot X^2 + d \cdot X^3$

"Y" ist der Meßwert in der korrekten Einheit (z.B. Fluß in [In/min] und "X" der Wert des Ausgangssignals in der korrekten Einheit (z.B. U [V]). Die Variablen "a - d" sind Polynomparameter, die durch ein mathematisches Programm berechnet werden. Diese Parameter können zur Komplettierung in die Polynomfunktion eingetragen werden.

4.11.4 Erklärung der Parameter

Die Parameter "a - d" und "e - h" sind Polynomfunktionsparameter, die auf der Basis der gemessenen Kalibrierwerte mit einem mathematischen Programm berechnet werden können.

Alle Parameter werden angegeben in wissenschaftlicher Schreibweise mit 5 Stellen, wobei die letzte Stelle abgerundet wird.

Beispiel:

a = -2.1899 E-03 b = +9.7442 E-01 c = +8.9309 E-02 d = -5.9906 E-02

Polynomfunktion für das Sensorsignal:

$Y = -2.1899 \cdot 10^{-3} + 9.7442 \cdot 10^{-1} \cdot X + 8.9309 \cdot 10^{-2} \cdot X^2 - 5.9906 \cdot 10^{-2} \cdot X^3$

4.11.5 Die Anwendung von Polynomfunktionen im Readout-/Control-Modul

Die Parameter der Polynomfunktion sind im digitallen Instrument gespeichert und können über die Tastatur verändert werden.

Standardmäßig ist die Transferfunktion des Sensorsignals und Sollwertsignals linear Y = X.

Das angeschlossene Gerät wird nach der (normalen) Kalibrierung linearisierte Transferfunktionen haben. Die Genauigkeit wird jedoch \leq 1% vom Endwert sein.

Wird eine spezielle Polynomkalibrierung gewünscht, dann werden die Parameter "a - d" mathematisch ermittelt und im Werk gespeichert im digitallen Instrument.

Im Menü "INSTRUMENT" haben Sie Einlass zu diese Werte.

5 WARTUNG

- Vergewissern Sie sich, daß Sie mit den richtigen Eingangsspezifikationen arbeiten.
- Vergewissern Sie sich, daß das System in seinen normalen Temperaturbereichen arbeitet.
- Beim Defekt einer Sicherung lösen Sie zuerst das Problem und ersetzen Sie dann die Sicherung.
- Nur Sicherungen mit vorgeschriebener Stromstärke verwenden (siehe Typenschild).
- Das Gehäuse (Tastatur und Bildschirm) soll mit einem feuchten Reinigungstuch gereinigt werden, nie mit aggressiver Flüssigkeit.

6 FEHLERBEHEBUNG

•	LCD leuchtet nicht nach dem Einschalten.	•	Überprüfen Sie die Netzspannung Überprüfen Sie die Sicherung.
•	Unkorrekte Anzeigen	•	Überprüfen Sie die Moduleinstellung.
•	Keine Auswertung/Kontrolle	•	Überprüfen Sie die Instrumentenverbindung.
•	Unkorrekte Systemfunktionen (Alarm, Zähler)	•	Überprüfen Sie die Moduleinstellung.
•	Das angeschlossene Gerät reagiert nicht auf einen über die Tastatur vorgegebenen Sollwert	•	Die Sollwert-Vorgabemöglichkeit im Operation- Menü sollte auf "Keyb.& FLOW-BUS" stehen (abweichende Eingaben bedeuten abweichendes Verhalten). Der Sollwert wird von einem übergeordneten Alarm oder Zählwerksalarm verändert oder unterdrückt (bitte Reset durchführen). Der Wert der Sollwert-Rampe ist zu groß gewählt (der Sollwert verändert sich sehr langsam). Ändern Sie die Einstellung, falls nötig. Der Sollwert könnte durch andere Steuereinheiten, welche an den FLOW-BUS angeschlossen sind, verändert werden. Überprüfen Sie die Kommunikation mit dem FLOW-BUS, falls notwendig.
•	Das Sollwertmenü kann nicht erreicht werden.	•	Überprüfen Sie die Einstellungen im Menü Instrument Type". Falls das Modul für einen Sensor konfiguriert wurde, entfällt die Sollwertvorgabe.
•	Das Zählwerk oder der Alarm reagieren nicht auf einen Reset.	•	Überprüfen Sie die Einstellungen im Menü "Reset" nach der Möglichkeit, den Reset zu aktivieren.
•	Das angeschlossene Gerät scheint falsche Meßwerte auszugeben.	•	Überprüfen Sie die richtige Auswahl der Mediumsdaten (mit Kalibrierfaktoren).
•	Auf dem Display erscheint ""	•	Prüfen Sie, ob das Gerät aktiv ist. Prüfen Sie, ob das Gerät noch auf derselben Adresse ist. Überprüfen Sie das Gerät und die Modulverkabelung.
•	Andere Probleme.	•	Überprüfen Sie das Gerät und die Parameter des Betriebsmoduls